



SG-MF1215-RR



SG-MF1215-RR - L

Model
Długość • Length


SG-MF1215-RC



SG-MF1215-RC - L

Model
Długość • Length

SG-MF1215-CC



SG-MF1215-CC - L

Model
Długość • Length

Uwaga:

W celu uniknięcia strat ciśnienia podczas łączenia sprężyn przy pomocy przewodów elastycznych należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby nie przykręcać przewodów do oporu, jednego po drugim - inaczej mówiąc, oba końce przewodu należy przykręcać jednocześnie.

Note:

To avoid losing pressure during the connection process of intercommunicated gas springs it is necessary to screw flexible hose on connection fittings, taking good care not to screw to the limit one end of the hose after the other (thus producing a gas leak), that is, both ends must be screwed at the same time.